

22117/11764/22108/22107



**INSTRUKCJA MONTAŻU I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
PALENISKO OGRODOWE KRETA Ø 100/80/70/60 cm
ART. NR 22117/11764/22108/22107**



Przeczytać przed uruchomieniem!

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zakup produktu firmy LANDMANN.

WAŻNE! Przed przystąpieniem do montażu i uruchomieniem paleniska prosimy
zapoznać się z niniejszą instrukcją!

Nieprzestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji może prowadzić do nieprawidłowego
działania lub uszkodzenia urządzenia lub innych wartościowych rzeczy oraz obrażeń
ciała osób obsługujących urządzenie.

Zalecamy zachowanie poniższej instrukcji w bezpiecznym miejscu na wypadek
ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Palenisko mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe, pełnoletnie i o pełnej sprawności.
- Podczas eksploatacji palenisko musi stać na stabilnym i równym podłożu! Zawsze ustawiać palenisko na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu, w osłoniętym od wiatru miejscu. Nie używać przy silnym wietrze.
- Zawsze należy ustawiać grill w bezpiecznej odległości (co najmniej 1,5m) od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów, ścian lub podłóg, paliwa lub przewodów elektrycznych.
- Nigdy nie używać wody do gaszenia paleniska! W tym celu rekomendujemy piasek.
- Palenisko może być bardzo gorące i nie może być przesuwane/przewożone/transportowane podczas eksploatacji!
- Nie zostawiać bez nadzoru gorącego / rozpalonego paleniska!
- Nie dotykać paleniska lub jego elementów nieosłoniętą dłonią! Podczas użytkowania nosić rękawice ochronne i stosować odpowiednie akcesoria!
- Nie używać w zamkniętych pomieszczeniach! Stosować tylko na wolnym powietrzu.
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych!
- Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
- Jako paliwa używać wyłącznie: suchego drewna, węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego. Nie używać jako paliwa: malowanego lub konserwowanego chemicznie drewna, sklejki, płyt wiórowych, węgla, koksu, kartonu itp.
- Nie napełniać nadmiernie misy paliwem przed rozpaleniem oraz stale uważać, aby nie przepełnić paleniska lub popielnika popiołem podczas użytkowania. Maksymalna ilość paliwa wynosi 1/3 pojemności misy.
- Przed pierwszym użyciem palenisko powinno zostać wypalone w celu wygrzania powłoki i pozbycia środków konserwacyjnych i pozostałości poprodukcyjnych (palenisko powinno zostać rozpalone i rozgrzane a paliwo utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30 minut).
- Nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się białą warstwą popiołu!
- Przed czyszczeniem palenisko należy całkowicie ostudzić! Zawsze upewnić się, że urządzenie jest całkowicie zimne przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy. Usuwanie gorącego popiołu grozi poparzeniem lub pożarem!

Instrukcja montażu:

Produkt nie wymaga montażu, dostarczany jest w stanie kompletnym gotowym do użycia po wyjęciu z opakowania.

Przed użyciem paleniska:

- Upewnić się czy misa jest czysta i nie wymaga oczyszczenia a urządzenie jest kompletne, stabilne i nie wykazuje śladów: uszkodzeń.
- Ustawić produkt zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa.
- Upewnić się czy misa jest pozbawiona popiołu, następnie palenisko dopełnić paliwem.
- Rozpalić ogień od strony z której wieje wiatr, czekając cierpliwie na pełne rozpalenie użytego paliwa.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego rozpalania:

Pojemność paleniska wynosi około 3 kg. węgla drzewnego/ brykietu/ drewna.  Przed pierwszym użytkowaniem palenisko należy obowiązkowo przepalić przez co najmniej 30 minut (kosz powinien być rozgrzany a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej).

1. Ułożyć warstwowo w formie piramidy węgiel, brykiet lub szczapy drewna w palenisku.
2. Położyć kilka kostek podpałki pod paliwem lub zalać je podpałką w żelu, następnie podpalić. Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
3. Po rozżarzeniu paliwa należy je równomiernie rozłożyć w palenisku i ewentualnie dołożyć jego następną porcję.
4. Nigdy nie przepelniać paleniska, może to spowodować odbarwienie powłok ochronnych, przepalenie miski i szybsze zużycie urządzenia oraz zaproszenie ognia!

Po upływie 15 – 20 minut na materiale palnym pojawi się biała warstwa popiołu, wtedy temperatura jest optymalna.

Po użyciu paleniska:

- Odczekać, aż węgiel drzewny się wypali i palenisko będzie całkowicie ostudzone.
- Nigdy nie gasić rozżarzonego paleniska poprzez lanie zimną wodą!
- Usunąć zimny popiół i czyścić palenisko najlepiej odpowiednią szczotką do czyszczenia grilla.
- Do czyszczenia używać wody z dodatkiem płynu do naczyń.

Przechowywanie produktu:

- Chronić urządzenie przed wilgocią i niepogodą.
- Po całkowitym ochłodzeniu palenisko zawsze przechowywać w suchym zamkniętym pomieszczeniu lub pod odpowiednim pokrowcem ochronnym. Przed założeniem pokrowca urządzenie powinno całkowicie ostygnąć. Podany sposób przechowywania zabezpieczy produkt przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych i zapewni długotrwałą satysfakcję z jego użytkowania. Nigdy nie przechowywać na wolnym powietrzu bez żadnej osłony (pokrowca).
- Produkt wykonany w całości z surowej, nieobrobionej, grubościennej stali, wszelkie mogące pojawić się na jego powierzchni ogniska korozji i rdzawe plamy są zjawiskiem normalnym i nie stanowią podstaw do składania reklamacji. Użycie stali o grubych ściankach zabezpiecza produkt przed korozją perforacyjną a rdzawe plamy są tylko powierzchniowe i należy ją traktować jako patynę/nalot. W celach estetycznych nalot można usunąć za pomocą stalowej szczotki i polakierować powierzchnię zewnętrzną paleniska lakierem ogniotrwałym.

Postępowanie reklamacyjne i wyłączenie odpowiedzialności:

Reklamacje jakościowe produktów załatwiane są na podstawie rękojmi, której zasady znajdują się w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Zgłoszenie reklamacji powinno być dokonane u sprzedawcy w miejscu zakupu paleniska. Reklamowane produkty powinny zostać dostarczone przez nabywcę kompletne, wyczyszczone i w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Produkty zabrudzone nie będą przyjmowane do napraw serwisowych. Z obowiązku dostarczenia do miejsca zakupu wyłączone są produkty o dużych rozmiarach oraz wbudowane lub zainstalowane na stałe (dotyczy dużych grilli gazowych i węglowych oraz grilli stacjonarnych). W takim przypadku do reklamacji dołączone powinny zostać zdjęcia w formie elektronicznej potwierdzające uszkodzenia produktu stanowiące powód reklamacji.

Odpowiedzialność firmy LANDMANN wygasa i przechodzi na kupującego w następujących przypadkach:

- Montażu niezgodnego z niniejszą instrukcją.
- Uruchomienia i używania mimo widocznych uszkodzeń lub niekompletnego montażu.
- Niewłaściwego użytkowania sprzecznego z niniejszą instrukcją lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem produktu.
- Dokonania przez nabywcę samowolnych zmian i modyfikacji technicznych produktu.
- Stosowania akcesoriów i osprzętu, który nie jest wyraźnie dopuszczony do niniejszego paleniska.
- Braku stosowania oryginalnych części zamiennych firmy LANDMANN.

 **LANDMANN**

LANDMANN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 13B; 59-400 Jawor
Tel: +48 76 870 24 61; Fax: +48 76 870 23 88
Internet: www.landmann.pl